

PC-Upgrade Anleitung MB

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte beachten Sie zwingend die Anleitung zum PC Upgrade.

Kunde möchte aufrüsten und hat hier im Beispiel folgende Keys:

Roter Key: V11 MB Prog (Alt)

Gelber Key: Intl. Prog. Nur in Verbindung mit dem roten OEM Key

Grüner Key: V17 Intl. Solldaten

Bestelltes Upgrade MB:

Roter Key: V17 Upgrade MB

Gelber Key: Nur in Verbindung mit dem roten OEM Key

Grüner Key: V24 Intl. Solldaten

Für das Upgrade werden zunächst nur die beiden roten Keys benötigt, sowie die CD „PC Upgrade Standard Installation“ und **nicht** die „WinAlign Installation DVD“.

Zu finden auch auf unserer Homepage: Rubrik Service, im Abschnitt Service-Wallet.

Hinweis: Die **CD** ist immer für die Upgrade Installation, ist aber fast ausnahmslos auf dem neuen Rechner vorinstalliert!

Die **DVD** ist für die Installation von WinAlign notwendig.

Hier ist es **sehr wichtig** zu beachten, welche Version der CD benötigt wird.

Es kann vorkommen das unsere PC´s noch mit der WinAlign Version 16.x ausgeliefert werden, aber die CD´s schon WinAlign 17 benötigen. (Beschriftung WinAlign 17.x req.)

Daher sollten Sie beim Start von Windows darauf achten, welche WinAlign Version vorinstalliert wurde und die entsprechende CD parat halten.

Melden Sie sich ab und als „**Hunter**“ (Administrator) wieder an.

Legen Sie nun die CD „PC Upgrade Standard Installation“ ein und folgen Sie den Anweisungen.

Während der Installation kommt eine Abfrage welche Keys vorhanden sind, hier können Sie nochmals prüfen, ob beide roten Keys erkannt wurden.

Nach erfolgreicher Installation startet Windows, sowie WinAlign neu.

Prüfen Sie im Gerätestatus ob nun der alte Key (Rot) deaktiviert und der neue aktiviert wurde.

Schließen Sie WinAlign, fahren Sie Windows herunter.

Stecken Sie den neuen grünen Key ein und entfernen Sie die alten Keys (Rot und Grün).

Abschließend wieder Windows starten, Solldaten installieren und dann auf Funktion prüfen.

Mit freundlichen Grüßen
Hunter Deutschland Serviceabteilung
